

Conseils d'utilisation

PROPOOL® Cartouches de floculant



1 kg PROPOOL® Cartouches de floculant

Agent d'élimination de la turbidité, pour une eau cristalline

Mode d'emploi:

Avant d'ajouter le produit dans la piscine, vérifiez la valeur du pH de l'eau et, si nécessaire, ajustez-la à la valeur de 7,0–7,4 avec les produits pH-moins ou pH-plus. Ajoutez ensuite une cartouche pour 40–50 m³ d'eau de piscine dans le skimmer. La période d'efficacité d'une cartouche est de 1–2 semaines. Le fonctionnement de la piscine ne doit pas être interrompu, les impuretés floculées se déposent continuellement dans le filtre lorsque la circulation est mise en marche. Si l'eau ne devient pas claire même après l'utilisation des cartouches de floculant, elle peut être traitée avec PROPOOL® Chlorchoc granulés ou PROPOOL® Chlorchoc pastilles 20 g.

DANGER Provoque des lésions oculaires graves. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas respirer les poussières. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.

Avant l'emploi, toujours lire le marquage et les informations sur le produit.

Ne peut être vendu aux mineurs.

Substances soumises à déclaration: Sulfate d'aluminium

Contenu: 8 cartouches de 125 g

