

Istruzioni per l'uso

PROPOOL® Cartucce di flocculante



1 kg PROPOOL® Cartucce di flocculante

Agente per la rimozione della torbidità, per acqua cristallina

Istruzioni per l'uso:

Prima di aggiungere il prodotto alla piscina, controllare il valore del pH dell'acqua e, se necessario, regolarlo al valore di 7,0–7,4 con i prodotti pH-meno o pH-più. Poi aggiungere una cartuccia per 40–50 m³ d'acqua della piscina nello skimmer. Il periodo effettivo di una cartuccia è di 1–2 settimane. Il funzionamento della piscina non deve essere interrotto, le impurità flocculate si depositano continuamente nel filtro quando si accende la circolazione. Se l'acqua non diventa limpida anche dopo aver usato le cartucce di flocculazione, può essere trattata con PROPOOL® Cloroshock in granuli o PROPOOL® Cloroshock pastiglie 20 g.

PERICOLO Provoca gravi lesioni oculari. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non respirare la polvere. Indossare guanti e indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. **IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:** sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. **IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE** (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

Non può essere venduto ai minori.

Sostanze soggette a obbligo di dichiarazione: Solfato di alluminio

Contenuto: 8 cartucce da 125 g

